

# ednet Laminatore, A4

91610  
EAN 4054007916105



## Laminatore, A4, 80-125 Mic Riscaldamento: Piastra di mica (mica), bianca

Con la laminatrice ednet A4 si possono proteggere e rendere più resistenti foto, documenti, biglietti da visita, carte d'identità e molto altro ancora con dimensioni fino a DIN A4. Grazie al breve tempo di riscaldamento di 3 minuti, la laminatrice è di rapido utilizzo. Spie LED per informazioni sullo stato di funzionamento. Grazie al tasto ABS (sistema antibloccaggio), si può prevenire un inceppamento della pellicola o rapidamente risolvere il problema. Questa funzione richiama indietro il documento; può essere utilizzato un film con uno spessore di 80-125 micron e una larghezza fino a 230 mm. La velocità di laminazione è di 400 mm/min.

### Per proteggere o rendere più resistenti foto, documenti, biglietti da visita, carte d'identità e molto altro ancora con dimensioni fino a A4

- Per proteggere o rendere più resistenti foto, documenti, biglietti da visita, carte d'identità e molto altro ancora con dimensioni fino a A4

- Adatto per dimensioni di laminazione: DIN A4, DIN A5, DIN A6, biglietti da visita
- Spessore della pellicola: 80-125 micron
- Larghezza di laminazione: fino a 230 mm
- Tempo di riscaldamento: 3 min.
- Velocità di laminazione: 400 mm/min.
- ABS (sistema d antibloccaggio)/rilascio inceppo
- Design compatto e moderno
- Indicatore di stato a LED
- Resistenza: Piastra mica (piastra di ceramica mica)
- Potenza assorbita: 260 W
- Tensione d'ingresso: 220-240, 50 Hz
- Dimensioni: L 35,5 x P 13,5 x H 5,8 cm
- Peso 0,7kg
- Colore: Bianco
- Certificazione GS

### Package contents

- Laminatore, A4
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	6	5.10	38.00	31.50	20.70	24,777.90
Packaging Unit Inside	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Packaging Unit Single	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Net single without Packaging	1	0.70	35.50	14.60	5.80	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Collocare sempre l'apparecchio su una superficie piana e asciutta. Deve essere liberamente accessibile da tutti i lati. Non è consigliabile utilizzare una prolunga!
- Non aprire il laminatore e non ripararlo da soli. In caso di danni, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o contattare il nostro servizio di assistenza.
- Utilizzare solo tasche di pellicola di dimensioni (max. fino ad A4) e spessore corretti (da 80 a 100 micrometri). Le tasche di pellicola troppo sottili possono causare un blocco all'interno del dispositivo.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio dopo che è stato messo in funzione.
- Per motivi di sicurezza, il laminatore non deve essere utilizzato dai bambini se non sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in prossimità di acqua.
- Non utilizzare la periferica per laminare a caldo materiali sensibili al calore, come la carta termica per fax. Questi materiali sono adatti solo per la laminazione a freddo.
- Non rovesciare o versare liquidi sull'apparecchio e non farli entrare nell'apparecchio.
- Non inserire oggetti metallici nell'apparecchio. Non toccare l'apparecchio con le dita.
- Il laminatore non è adatto a un uso commerciale continuo. Si consiglia di impostare l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione "O" per 30 minuti dopo che l'apparecchio è stato in funzione per circa 30 minuti.
- La presa di corrente deve essere collocata vicino all'apparecchio e deve essere sempre facilmente accessibile.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)