

ednet Laminator, A4

91610
EAN 4054007916105



Laminator, A4, 80-125 mikrometer Uppvärmning: Mica (glimmer)-platta, vit

Med ednet-laminatorn, A4, kan du skydda eller förbättra dina foton, dokument, visitkort, ID-kort och mycket mer i storlekar upp till A4. Tack vare den korta uppvärmningstiden på 3 minuter är lamineringsmaskinen snabbt redo att användas. Status-LED:er informerar dig om statusen. Tack vare ABS-knappen (anti-blocking system) kan ett filmstopp förhindras eller snabbt avhjälpas. Denna funktion leder dokumentet tillbaka till mataren. Filmer med en tjocklek på 80-125 mikrometer och en bredd på upp till 230 mm kan användas. Lamineringshastigheten är 400 mm/min.

Skydda eller förbättra dina foton, dokument, visitkort, ID-kort och mycket mer med en storlek på upp till DIN A4

- Skydda eller förbättra dina foton, dokument, visitkort, ID-kort och mycket mer i storlekar upp till A4
- Lämplig för laminering av storlekar: DIN A4, DIN A5, DIN A6, visitkort
- Filmtjocklek: 80-125 mikron

- Lamineringsbredd: upp till 230 mm
- Uppvärmningstid: 3 min.
- Lamineringshastighet: 400 mm / min.
- ABS (låsningsfritt bromssystem) / knapp för frigöring av fastbromsning
- Kompakt, modern design
- LED-statusvisning
- Värmeelement: Glimmerplatta (mica-keramikplatta)
- Effektförbrukning: 260 W
- Ingångsspänning: 220-240, 50 Hz
- Mått: L 35,5 x B 13,5 x H 5,8 cm: L 35,5 x B 13,5 x H 5,8 cm
- Vikt 0,7 kg
- Färg: Vit
- GS-certifierad

Package contents

- Laminator, A4
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	6	5.10	38.00	31.50	20.70	24,777.90
Packaging Unit Inside	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Packaging Unit Single	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Net single without Packaging	1	0.70	35.50	14.60	5.80	0.00

More images:



Safety notes

- Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan du använder apparaten för första gången.
- Placera alltid apparaten på en jämn och torr yta. Den måste vara fritt åtkomlig från alla sidor. Det är inte tillrådligt att använda en förlängningskabel!
- Öppna inte laminatorn och reparera den inte själv. Ta med den till din återförsäljare om den har skadats eller kontakta vår servicehotline.
- Använd endast filmfickor med rätt storlek (max. upp till A4) och tjocklek (80-100 mikrometer). För tunna foliefickor kan leda till blockering inuti apparaten.
- Rör inte vid några heta ytor på apparaten efter att den har tagits i drift.
- Av säkerhetsskäl får lamineringsmaskinen inte användas av barn utan att de övervakas av en vuxen.
- Apparaten får inte användas utomhus eller i närheten av vatten.
- Använd inte enheten för att varmlaminera material som är känsliga för värme, t.ex. termofaxpapper. Dessa material är endast lämpliga för kall laminering.
- Spill eller håll inte ut någon vätska på apparaten och låt den inte tränga in i apparaten.
- För inte in några metallföremål i apparaten. Stick inte in fingrarna i apparaten.
- Laminatorn är inte lämplig för kontinuerlig kommersiell användning. Vi rekommenderar att du ställer omkopplaren i läge "O" i 30 minuter efter att apparaten har varit i drift i ca 30 minuter.
- Uttaget ska vara placerat nära apparaten och alltid vara lättåtkomligt.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com