


# **DIGITUS Adaptateur DIGITUS® USB - PS/2**

# DA-70118 EAN 4016032117933





#### Adaptateur USB vers PS/2, 2 X Mini-Din 6/F, USB A/M

Adaptateur USB vers PS/2,2 X Mini-Din 6/F, USB A/M

Utilisez vos périphériques d'entrée - cet adaptateur se connecte dans un seul port USB une souris et un clavier PS / 2

- Compatible avec les spécifications USB, Révision 1.1
- Prise en charge des ordinateurs PC et SUN
- 2x MiniDIN 6-pôles femelle pour clavier et souris PS/2

- Alimentation pour les périphériques connectés via l'interface USB
- Connexion USB Plug & Play
- · Câble de connexion USB avec USB A mâle
- Compatible Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP et Mac OS 10.x

#### **Package contents**

• USB to PS/2 Adaptor

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	16.25	50.40	21.30	46.80	50,240.70
Packaging Unit Inside	1	0.07	2.50	11.00	22.50	618.75
Packaging Unit Single	1	0.07	18.50	8.50	2.30	361.68
Net single without Packaging	1	0.03	19.20	0.70	0.70	78.80

## More images:





## Safety notes

- · Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.



- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- · N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- · Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

# EU responsible person

 $\ensuremath{\mathsf{EU}}$  based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com