

# DIGITUS Adattatore RS 232

AK-610518-000-I  
EAN 4016032325116



**Adapter, DB25, RJ45, Modular DB25 M, RJ45 F,**  
Adattatore da RS 232 a RJ45 per l'autoassemblaggio  
**Assegnazione libera selezionabile**

- DSUB25, spina <=> RJ45, presa
- DSUB, 25pin, con viti esagonali
- Alloggiamento in PVC, colore beige
- Assortimento: Adattatori seriali e paralleli

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 500          | 12.86       | 51.00      | 32.00      | 31.00       | 50,592.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.26        | 4.00       | 16.00      | 16.00       | 1,024.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.03        | 2.00       | 6.00       | 8.50        | 102.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 1.50       | 5.50       | 8.00        | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)