

# DIGITUS Wandbehuizing - Smal

**DN-19 WM-V6U-SL**  
**EAN 4016032383260**



**Wandbehuizing, slank 800x640x309mm, 6U verticaal, kleur grijs (RAL 7035)**

Dankzij de 483 mm (19")-wandbehuizing van de Slim Serie kan de 6HE in de diepte gemonteerd worden. Bijzonder plaatsbesparend voor netwerken, DVR, geluidsinstallaties, oproep- en patchtoepassingen of andere 483 mm (19")-actieve componenten.

**Slank design met montagebereiken voor verticale montage aan binnenzijde**

- 1,0 - 1,5 mm dik plaatstaal
- 483 mm (19") montageplaatsen binnen: 6U diep
- Gestanste kabelinvoeren met plastic afdekking aan alle zijden (145x70 mm)
- Basissectie voorbereid voor montage van ventilator
- Afsluitbare voordeur met ventilatiesleuven
- Deurscharnieren zijn eenvoudig te vervangen


- Afmetingen verpakking (HxBxD): 820x660x320 mm
- Max. Montagehoogte binnen: 610 mm
- Belastingcapaciteit: 100 kg
- Breedte: 640 mm
- Diepte: 309 mm
- Eenheden: 6
- Kasttype: Wandmontage kast, domotica
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

**Package contents**

- Set aardingskabels
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Inside	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Single	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Net single without Packaging	1	19.00	30.90	64.00	80.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)