

DIGITUS Bureau réglable en hauteur électriquement

DA-90407
EAN 4016032474609



**Table électrique à hauteur réglable, plateau 120 x 60 x 18 cm
Charge de 50 kg, blanc**

Avec ce cadre de table réglable en hauteur de DIGITUS®, vous prenez soin de vous et votre santé ! La table peut être facilement réglée en hauteur de 73 à 123 cm grâce au panneau de commande intégré. L'installation est relativement simple grâce aux éléments de table pré-assemblés. La table supporte une charge maximale de 50 kg. Elle est conçue pour les écrans, les ordinateurs portables et le matériel de travail courant. La conception du support en forme de C vous offre un maximum d'espace pour les jambes. Prenez soin de votre santé et prévenez les défauts de posture et limitations de l'appareil locomoteur en changeant régulièrement de position de travail !

Offrez à votre corps des positions de travail variées et ergonomiques - un poste de travail moderne adapté au travail à domicile

- Panneau de commande pour un réglage pratique de la hauteur de la table
- Moteur puissant pour un réglage en hauteur sans problème
- Réglage de la hauteur : 73 - 123 cm

- Poids autorisé max. : 50 kg
- Vitesse du concentrateur : 25 mm/s
- Niveau sonore : <50 dB
- Tension de fonctionnement : 100 - 240 V / 50 Hz
- Câble d'alimentation : 2m, Europlug type-C (CEE 7/16) - câble pour petit appareil avec prise C7
- Dimensions : 120 x 60 cm x 73 - 123 cm (l x P x H)
- Distance entre les pieds : 100 cm (bords intérieurs)
- Dimensions des pieds : 58 cm profondeur, 7,4 cm largeur
- Poids : 30,9 kg

Attributes



- Couleur: Blanc
- Dimensions: 120 x 60 cm
- Forme: Carré

Package contents

- 1 x bureau réglable en hauteur électriquement
- 1 x matériel de montage
- 1 x instructions de montage / mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	36.19	72.30	132.00	17.50	167,013.00
Packaging Unit Inside	1	36.19	72.30	132.00	17.50	167,013.00
Packaging Unit Single	1	36.19	72.30	132.00	17.50	167,013.00
Net single without Packaging	1	30.60	60.00	120.00	73.00	0.00

More images:



Safety notes

- Alimentation électrique : AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz.
- Environnement de fonctionnement : 0-40°C.
- Débranchez la table de l'alimentation électrique pendant le nettoyage. Essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide, en veillant à ce que l'eau n'atteigne pas les composants électroniques. Ne détachez pas les connecteurs de leur fixation.
- L'élément de commande contient des composants électroniques, des métaux, du plastique, des câbles, etc. et doit donc être éliminé de manière appropriée, conformément aux dispositions environnementales
- en vigueur. Ne pas jeter l'unité avec les déchets ménagers.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que toutes les pièces sont correctement et entièrement montées.
- Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et tous les réglages du programme du produit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit, car celui-ci peut effectuer des mouvements imprévus. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une telle utilisation inappropriée.
- Les légers bruits provoqués par le tapis roulant ou le système de freinage ne limitent pas la capacité de fonctionnement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le produit. Veillez à ce que le produit de nettoyage utilisé soit compatible avec l'environnement.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes souffrant de handicaps physiques, de capacités mentales réduites, d'un manque d'expérience ou de connaissances,
- à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions précises sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques qu'il comporte. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des travaux d'entretien sans surveillance.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par le personnel de maintenance autorisé par le fabricant ou par des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de danger autour de la zone d'utilisation du produit, par exemple des outils qui traînent. Manipulez toujours les matériaux d'emballage avec précaution afin d'éviter
- tout risque pour la sécurité. Les sacs en plastique, par exemple, peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- Conservez l'emballage d'origine du produit afin de pouvoir le transporter ultérieurement en toute sécurité.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com