

DIGITUS Elektrikli yüksekliği ayarlanabilir masa ayağı, çift motor, 3 aşamalı, gri

DA-90435

EAN 4016032482017



Elektrikli yüksekliği ayarlanabilir masa ayağı Çift motorlu, 3 aşamalı, gri

Yüksekliği ayarlanabilir bu masa ayağı ile masanızı kolayca ergonomik bir ayakta ve oturarak çalışma ortamına dönüştürebilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilir bir masa bulmak yerine zamandan ve paradan tasarruf edin ve DIGITUS®'un elektrikli olarak yüksekliği ayarlanabilir masa ayağına güvenin. Bu set, 110 ila 200 cm genişliğinde ve 60 ila 100 cm derinliğinde tüm masa üstleri için uygundur. Dokunmatik ekran 4 farklı yüksekliğe kadar programlamanıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Ayak, 62-127 cm yükseklik ayarına izin verir. Kaldırma hızı 35 mm/sn'dir. Çarpışma önleyici fonksiyonu sayesinde masa yukarı ve aşağı hareket ederken engellere çarptığında otomatik olarak durur. Çarpışma önleyici fonksiyonu 3 farklı hassasiyet seviyesinde ayarlanabilir. Ayak, maksimum 100 kg yük kaldırabilir ve kontrol paneli için bir ekran kilidi/çocuk kilidi ile donatılmıştır. Sağlığınızı koruyun ve kas-iskelet sistemindeki postural problemlerin yanı sıra kısıtlamaları da önleyin.

Geleneksel masanızı ergonomik bir ayakta/oturarak çalışma alanına dönüştürün

- 100 kg'a kadar maksimum yük kapasitesi
- Esnek çerçeveler - 110-200 cm genişlik ve 60-100 cm derinliğe sahip masa üstleri için uygundur
- Kullanışlı ve elektrikli yükseklik ayarı (masa üstü olmadan): 62-127 cm
- 4 farklı yükseklik ayarının yanı sıra yükseklik gösterge için hafıza fonksiyonlu dokunmatik ekran

- Hızlı ve sessiz (<50 dB) yükseklik ayarı için iki motor - strok hızı 35 mm/sn.
- 3 hassasiyet ayarına sahip çarpışma koruma fonksiyonu - yukarı ve aşağı hareket ederken engellerin algılanması
- Otomatik Durdurma Sistemi - direnç durumunda motoru durdurur ve çerçeveyi hafifçe geri çeker
- Çocuk emniyeti / ekran kilidi
- Yüksek yük kapasitesi ve güvenli duruş ile kolay yükseklik ayarı için iki entegre motor
- Gürültü seviyesi: <50 dB
- Maksimum ölçüler: G 170 x D 68 x Y 127 cm
- Minimum ölçüler: G 110 x D 68 x Y 62 cm
- Ağırlık: 28,3 kg
- Renk: Gri RAL 7038
- Elektrik kablosu: Euro, fiş (Tip C, CEE 7/16) - C7, cihaz soketi, uzunluk: 3 m
- Şekil: Dikdörtgen

Attributes




- Renk: Gri
- Şekil: Kare

Package contents

- Elektrikli yüksekliği ayarlanabilir masa ayağı
- Montaj kılavuzu (Çerçeveler)
- Kullanım kılavuzu (Ekran)
- Montaj malzemesi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Packaging Unit Inside	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Packaging Unit Single	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Net single without Packaging	1	28.30	68.00	170.00	127.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği takdirde kullanılabilir.
- cihazı ve içerdiği tehlikeleri anlamak
- Fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, gözetim altında olmadıkları, ilgili tehlikeleri anlamadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
- cihazın kullanımı konusunda kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmedikleri sürece ürünü kullanmamalıdır
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmez, çünkü oyun sırasında öngörülemeyen eylemler, üreticinin sorumlu olmadığı tehlikeli sonuçlara yol açabilir
- İlk kez kullanmadan önce cihazın tüm fonksiyonlarını ve program ayarlarını öğrenin.
- Kullanmadan önce doğru ve eksiksiz montajı dikkatlice kontrol edin
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır
- Şebeke kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, müşteri hizmetleri merkezi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir
- Çalışma ortamınızda herhangi bir tehlike kaynağı olmadığından emin olun, örneğin aletleri çöpe atmayın.
- Olası tehlikeleri önlemek için ambalaj malzemelerine her zaman dikkat edin, örneğin plastik torbalar çocuklar için boğulma tehlikesine yol açabilir.
- Gerekirse, daha sonraki bir tarihte taşımak istemeniz durumunda cihazın orijinal ambalajını saklayın.
- Güç kaynağı: AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40°C
- Temizlemeden önce, cihazın fişini çekin, yüzeydeki tozu hafif nemli bir kurulama bezi ile silin, iç parçalara damla girmediklerinden emin olun ve fişi kaybetmeyin
- Elektrik kutusu elektronik bileşenler, metaller, plastikler, kablolar vb. içerir, bu nedenle bunları genel evsel atıklarla birlikte değil, ilgili ülkenin çevre düzenlemelerine uygun olarak atın.
- V kanallı kayıştan veya fren sisteminden kaynaklanan hafif seslerin cihazın kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
- Cihazın aşındırıcı veya aşındırıcı malzemelerle temizlenmesi yasaktır. Kullanılan temizlik maddesinin çevreyi kirlenmediğinden emin olunmalıdır.
- Bu cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılabilir. Masanın kurulumundan veya günlük kullanımından ya da bu masa üzerinde servis ve onarım işlerinden sorumlu olan herkes
- bu talimatları dikkatlice okumalıdır. Bu talimatları oturma/ayakta durma masasının yakınında bulundurun.
- Masa sadece, çalışma yüksekliğinin oturma ve ayakta durma pozisyonları arasında kademesiz olarak ayarlanabildiği bir çalışma masası olarak kullanılabilir. Masa sadece iç mekanlarda ve kuru odalarda (ofis ortamı veya benzeri) kullanılabilir.
- Masa aşırı yüklenmemelidir - maksimum yük 120 kg'dır. Motorlar en fazla 2 dakika boyunca sürekli olarak çalıştırılabilir. Bundan sonra, motorlar tekrar kullanılmadan önce yaklaşık 18 dakika boyunca durmalıdır.
- Bu kılavuzdaki güvenlik ve kurulum talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Kullanıcılar ciddi yaralanmalardan kaçınmak için asla çalışma yüzeyine oturmamalıdır.

- Cihaz hala güç kaynağına bağlıysa su ile temizlemeyin.
- Cihaz şebekeye bağlıyken parçaları sökmeyin veya değiştirmeyin
- Sistemi asla hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayın.
- Sistemi asla nemli bir ortamda veya elektrikli bileşenlerinin sıvılarla temas etmesi durumunda çalıştırmayın.
- Kontrol kutusu ses veya kokuya neden oluyorsa sistemi çalıştırmayın. Cihazda ve kontrol kutusunda değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Yükseklik ayarlama alanındaki tüm engelleri kaldırın.
- Takılıp düşme tehlikelerini önlemek için kabloları veya fişleri dağınık bir şekilde ortalıkta bırakmayın.
- Tablo çerçevesini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişime izin verilmez
- Masa çerçevesinin ayarlanabilir bağlantılarına hiçbir şey takılamaz.
- Dış mekan kullanımı yasaktır.
- Masayı kaldırırken ve indirirken, hareketli masa tablası ile çevredeki sabit nesnelere arasında sıkışmayı önlemek için gerekli güvenlik mesafesini koruyun.
- Masayı yukarı ve aşağı hareket ettirirken, kullanıcı kimsenin yaralanmadığından ve hiçbir nesnenin zarar görmediğinden emin olmalıdır. Masa tablası, masanın devrilmesine neden olacak şekilde sert bir nesneye çarpmamalıdır. Masa kaldırılmadan veya indirilmeden önce ofis koltuğu çıkarılmalıdır.
- Anahtar kutusunda değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.
- Masa, kişiler için bir kaldırma aracı olarak kullanılmamalıdır

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com