

# DIGITUS Souris optique sans fil, 3 boutons, silencieuse

DA-20161  
EAN 4016032482864



### Souris optique sans fil 3D, 2,4 GHz, 1000 dpi, noir

La souris optique Office a été spécialement conçue pour une utilisation sur PC et ordinateur portable. La souris optique offre un maximum de possibilités grâce à ses 2 boutons et sa molette de défilement. Le design ergonomique assure un grand confort et permet aux droitiers et aux gauchers d'utiliser cette souris de la même manière. Pour une navigation rapide, la molette de défilement rapide est parfaitement adaptée. Le capteur optique haute résolution de 1200 dpi fonctionne sur presque toutes les surfaces.

### La solution de contrôle confortable et fiable pour votre poste de travail

- Touches de fonction : Clic gauche / droit, molette de défilement
- Fréquence sans fil : 2,4 GHz
- Portée : 10 m max.
- Tension de fonctionnement : 1,5 VCC / 25 mA
- Capteur optique haute résolution de 1200 dpi
- Plug & Play – aucun pilote supplémentaire nécessaire
- Alimentation électrique : 1 x pile AA (non fournie)


- Interrupteur marche/arrêt sous la souris
- Le récepteur sans fil USB Nano se range dans la souris
- Systèmes d'exploitation : Windows 8 et versions ultérieures, Mac OS 10.10 et versions ultérieures, Android 4.3 et versions ultérieures
- Températures de fonctionnement : de -20 °C à +60 °C
- Humidité de fonctionnement : < 85 % HR (sans condensation)
- Dimensions de la souris : 63 x 105,73 x 38,26 mm (l x P x H)
- Dimensions du récepteur Nano : 13,20 x 18,59 x 5,58 mm (l x P x H)
- Matériau : ABS
- Couleur : Noir
- Poids de la souris : 62,2 g
- Poids du récepteur Nano : 1,6 g

### Package contents

- 1 x souris USB
- 1 x récepteur USB Nano
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	4.50	34.00	28.00	28.00	26,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	16.00	18.00	4.00	1,152.00
Packaging Unit Single	1	0.11	12.00	8.00	5.00	480.00
Net single without Packaging	1	0.06	6.30	10.60	3.70	0.00

More images:



**Safety notes**

- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)