

# DIGITUS 19-inch Equipment wandmontagehouder, 6HE

DN-48005  
EAN 4016032490357



**6HE wandmontageframe, verticaal 283 x 504 x 151 mm, zwart**

Met de 19-inch houders van DIGITUS® kunt u uw apparatuur verticaal aan de wand bevestigen. Dit is ideaal als u weinig plaats heeft. Als alternatief om ruimte te besparen kunt u de houder bijvoorbeeld onder een tafel monteren om zo uw apparaten horizontaal te plaatsen. Zo kunnen werkstations, streamingopstellingen, enz. optimaal worden gerealiseerd. Audio-videoaccessoires (AVS) of actieve en passieve netwerkcomponenten kunt u in een handomdraai monteren. Het assortiment omvat verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen.

**Met de 19-inch houders van DIGITUS® kunt u uw apparatuur verticaal aan de wand bevestigen. Als alternatief is een horizontale montage van de apparaten mogelijk, bijvoorbeeld onder de tafel.**

- Robuuste constructie van plaatstaal met een draagvermogen van max. 40 kg

- Productafmetingen (H x B x D): 283 x 504 x 151 mm
- Productafmetingen incl. verpakking (H x B x D):
- Gewicht (netto/brutto): 0,74 kg / 1,3 kg
- Kleur: Zwart (RAL 9005)

**Attributes**

- Belastingcapaciteit: 40 kg
- Breedte: 504 mm
- Eenheden: 6
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Zonder
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: zonder



**Package contents**

- 1 x 19-inch houder
- 1 x Set Equipment schroeven

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	8.20	60.00	53.00	34.50	109,710.00
Packaging Unit Inside	1	2.05	53.00	29.00	16.00	24,592.00
Packaging Unit Single	1	2.05	53.00	29.00	16.00	24,592.00
Net single without Packaging	1	1.72	15.10	50.40	28.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)