

ednet Lamineerapparaat, A4

91610
EAN 4054007916105



Lamineermachine, A4, 80-125 Mic Verwarming: Mica (mica) plaat, wit

Met het ednet lamineerapparaat beschermt of verbetert u het uiterlijk van uw foto's, documenten, visitekaartjes, identiteitskaarten etc. met een formaat tot DIN A4. Door de opwarmtijd van 3 minuten is het lamineerapparaat snel klaar voor gebruik. Status-LED's geven informatie over de status. Met de antiblokkeertoets kunt u het vastlopen van vellen voorkomen of snel weer verhelpen. Deze functie leidt het document terug naar de invoer. U kunt folie gebruiken met een sterkte van 80-125 micron en een breedte tot 230 mm. De lamineersnelheid is 400 mm/min.

Bescherm of verbeter het uiterlijk van uw foto's, documenten, visitekaartjes, identiteitskaarten etc. met een formaat tot DIN A4

- Bescherm of verbeter het uiterlijk van uw foto's, documenten, visitekaartjes, identiteitskaarten etc. met een formaat tot DIN A4
- Geschikt voor lamineerformaten: DIN A4, DIN A5, DIN A6, visitekaartjes

- Foliedikte: 80-125 micron
- Lamineerbreedte: tot 230 mm
- Opwarmtijd: 3 min.
- Lamineersnelheid: 400 mm/min.
- ABS (antiblokkeersysteem/vastloopknop)
- Compact, modern design
- LED-statusweergave
- Verwarmingselement: Micaplaat
- Opgenomen vermogen: 260W
- Ingangsspanning: 220-240, 50 Hz
- Afmetingen: l 35,5 x b 13,5 x h 5,8 cm
- Gewicht 0,7 kg
- Kleur: Wit
- GS-gecertificeerd

Package contents

- Lamineerapparaat, A4
- Gebruiksaanwijzing

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 6 | 5.10 | 38.00 | 31.50 | 20.70 | 24,777.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.85 | 36.50 | 15.00 | 6.40 | 3,504.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.85 | 36.50 | 15.00 | 6.40 | 3,504.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.70 | 35.50 | 14.60 | 5.80 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en droge ondergrond. Het moet van alle kanten vrij toegankelijk zijn. Het is niet aan te raden om een verlengsnoer te gebruiken!
- Open de laminator niet en repareer hem niet zelf. Breng de laminator bij beschadiging naar uw vakhandelaar of neem contact op met onze servicehotline.
- Gebruik alleen foliezakken van het juiste formaat (max. tot A4) en dikte (80 tot 100 micrometer). Te dunne foliezakken kunnen leiden tot verstopping in het apparaat.
- Raak geen hete oppervlakken van het apparaat aan nadat het in gebruik is genomen.
- Om veiligheidsredenen mag de laminator niet door kinderen worden gebruikt, tenzij ze onder toezicht van een volwassene staan.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in de buurt van water.
- Gebruik het apparaat niet om materialen die gevoelig zijn voor warmte, zoals thermisch faxpapier, warm te lamineren. Deze materialen zijn alleen geschikt voor koud lamineren.
- Mors of giet geen vloeistof op het apparaat en zorg dat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.
- Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat. Grijp niet met uw vingers in het apparaat.
- De laminator is niet geschikt voor continu commercieel gebruik. Het is raadzaam om de schakelaar van het apparaat in de stand "O" te zetten nadat het apparaat ongeveer 30 minuten in gebruik is geweest.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com