

DIGITUS Commutatore KVM modulare Cat.5, 16 porte

DS-72217
EAN 4016032447641



CAT 5 KVM module, 16-port for modularized KVM console

Lo Commutatore DIGITUS® KVM Cat. 5 modulare fornisce una moltitudine di opzioni di configurazione individuali, in modo che un adattamento all'area di applicazione della console possa essere coordinato. Ciò consente di risparmiare sui costi della console e può essere aggiornato in qualsiasi momento con moduli aggiuntivi. Grazie alla configurazione flessibile, è garantita un'elevata sicurezza futura della console. Lo Commutatore KVM Cat. 5 modulare fornisce connettività a un massimo di 4 server tramite USB o PS/2 e VGA tramite adattatore Cat. 5 con portata fino a 60 m. La console modulare DIGITUS® da 17" o 19", la tastiera e l'adattatore Cat. 5 corrispondente sono necessari per il funzionamento. Gli Commutatore KVM Cat. 5 di alta qualità con funzione IP (opzionale) sono ideali per l'uso in sale server di piccole e medie dimensioni, in cui l'amministratore deve essere in grado di accedere al sistema in qualsiasi momento da qualsiasi posizione. Forniscono una connessione diretta da una console locale o con il modulo IP opzionale su una connessione Internet esistente utilizzando un browser. Gli accessori sono offerti in varie varianti.

Massima flessibilità nella gestione del Server-Farm

- Controllo di più PC tramite la console modulare DIGITUS® da 17" o 19"

- L'uso di cavi Cat.5 UTP consente una distanza di 60 metri tra i singoli server e lo Commutatore KVM
- Accesso remoto via IP con il modulo IP opzionale DS-51000-1
- Controllo totale con qualsiasi OS, a tutti i livelli del BIOS, durante il boot o a Schermata Blu
- Nessun software aggiuntivo richiesto
- Riattivazione remota dell'alimentazione sul computer di destinazione
- Possibile l'espansione a cascata
- La risoluzione dipende dalla console utilizzata
- Supporto Hot-Plug
- Emulazione di tastiera e mouse per una procedura di avvio del computer senza errori
- Autoscansione (da 5 a 90 sec., selezionabile)
- Compatibile con le specifiche USB 2.0
- Possibilità di collegamento a cascata: no

Package contents

- Switch KVM modulare CAT 5 a 16 porte
- Guida rapida
- Materiale di montaggio
- 16 x dongle Cat. 5

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	12.60	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Packaging Unit Inside	1	3.15	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Packaging Unit Single	1	3.15	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Net single without Packaging	1	3.80	44.50	14.80	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- La caduta dell'apparecchio può causare gravi danni.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Questo dispositivo è progettato per il sistema di distribuzione IT con tensione da 100 V a 230 V.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Se si utilizza un cavo di prolunga per l'apparecchio, assicurarsi che la capacità totale di tutti i prodotti che utilizzano il cavo non superi il carico di corrente.
- Assicurarsi che la corrente totale di tutti i prodotti collegati alla presa non superi i 15 A.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il vostro sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o usurati;
 - Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
 - Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
 - La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com